

夢科東急レーザータグ遊び方ガイド



みなさん、こんにちは！

ようこそ、室内フィールド「AREA.44」へ！

「レーザータグ」とは、

赤外線を使ったスポーツシューティングゲームです！

遊び方や使い方をご説明致しますので必ず読んでくださいね！

フラスター（光線銃）は精密機械なので、

注意を守らずに壊してしまうと、



修理代金が必要になってしまうかもしれません…

楽しく、安全に遊んで頂くために、ご協力をお願い致します！



CAUTION

【まずここをみなさまで情報共有してください！】

- フラスター（光線銃）は精密機械で“非防水”です！

水分をかけたり、乱暴に扱くと“故障”します！

利用規約にもある通り、

全損の場合は1挺につき10万円の修理代金が必要になります！

- 障害物に登ったり、指定フィールド外に無理やり入ろうとしないで下さい。

- コンテナに同封の「ライトスイッチ」は無くさないよう管理をお願いします。


また、フレイ終了後は消灯を忘れずにお願致します！



●ここから通常の利用にあたってのご説明です。必ずご確認ください●

①レンタル品の確認

レーザータグ貸出 BOX にレンタルした、「**ライトスイッチ**(1個)」、
「**フラスター**(光線銃)」が揃っているか、確認をして下さい。



●ライトスイッチ●

●フラスター(光線銃)●



●BOXの中身を確認して、**利用代表者が管理**をお願い致します●

①-2 照明のつけ方 (任意で好きな所をお使い下さい)

コンテナに同封の「ライトスイッチ」で5つの照明をコントロール出来ます。



1. 照明コントロールスイッチ

照明に向けて押すことで順番に、
明るさ、色が変わります。

①明るさ弱 ②明るさ中 ③明るさ強

④点灯 (赤色) ⑤点滅 (赤色)

⑥消灯

(点灯後、暫く放置すると、

押し込み 1 回めが消灯になります)

(照明はバッテリー仕様です。)

2. キーライトスイッチ

「ライトスイッチ」に付いた簡易ライトが点灯します。

●フィールド中央エリア5箇所に天井から設置しています●

照明の移動は禁止です、そのままの位置でご利用ください。




※ライトの近くに寄ってから操作して下さい、

離れて操作すると他のライトにも影響して上手くコントロール出来ません。

②フラスター（光線銃）の各種機能

下記の写真を参考に、ボタンの機能や電子パネルを確認して下さい。



1. 電源スイッチ


- ・ 緑の方へ押し込むと、音と光が付いて、電源が **ON** になります。
- ・ 同じように、反対側に押し込むと電源が **OFF** になります。
- ・ 1度電源を **OFF** にし、再度 **ON** にすると、無くなった体力値が元に戻ります。

2. トリガー（光線発射）

- ・ トリガーを引くと光線が発射されます。
- ・ 20回、発射すると弾切れ状態になります。

3. リロードボタン（光線の再装填）

- ・ 弾切れ状態になった際に、押すと光線の残弾数が回復します。（約2秒）
- ・ 押したままにすると、確認パネルに「体力値（HP）」が表示されます。





使用しない場合は、
開かなくても大丈夫です！

4. スコープカバー

- ・レンズの保護用にカバーが付いていますので、**上**に開いて下さい。

(右側の写真のようになります。)



5. 体力値、光線残弾数、バッテリー残量の確認パネル

- ・通常時は、光線の残弾数が表示されます。表示例：「**20**」
- ・リロードボタンを**長押し**する事で、
「**体力値 (HP)**」が表示されます。表示例：「**H 100**」
- ・体力値は、「**100**」から始まり、相手の光線が当たると減ってしまいます。
「**0**」になると、ゲームオーバーになります。(音声、LED、振動でお知らせ)
- ・バッテリーが少なくなると電池のゲージが減っていきます。

③ フラスター（光線銃）の使い方

1. 電源スイッチを **ON** にして、スコープカバーを開きます。




使用しない場合は、
開かなくても大丈夫です！

2. 写真を参考に構えます。



※お子様など腕が届かない場合は、抱えてお持ち下さい。



3. 対戦相手のフラスター（光線銃）に向けてトリガーを引きます。



- ・写真の赤い丸部分が当たり判定のセンサーになっており、
光線が当たると、相手の音声とLEDが光り、命中した事が分かります。
- ・相手に撃たれてしまうと、音声、LED、振動で被弾した事が分かります。



4. 光線が出なくなったら、リロードボタンを押します。

- ・トリガーを引いた時に「カチッカチッ」と鳴っていると弾切れです。
- ・残弾が無くなると、光線を撃てなくなるので、再装填して下さい。
- ・光線の残弾数は、確認パネルに表示されています。



5. 「体力値 (HP)」が無くなると、音声、LED、振動で終了をお知らせします。



・電源が切れるまで合図(ライトの点滅)が続きますので、

電源ボタンで電源を OFF にしてください。

6. ルールに応じて、ゲームの終了、続行、再スタートを行ってください。

BATTLE RE START



●フラスターの電源を入れ直して、体力値をリセットしてから始めましょう●

④ゲームルールの代表例

※よく使われるルール3種ですが、お好みルールを作っても面白いかも！



また、事前にセンサー部分を隠さない事など、注意事項をみんなで決めましょう！

●バトルロイヤルルール

- ・自分以外は**全員敵**！最後のひとりが勝者となります。

どんどん相手を倒すか、隠れて隠れて一騎打ちを狙うか…

※ゲームオーバーになったら、フィールドから出て応援しましょう！



●チームマッチルール

- ・チームに別れて対戦！相手のチームを全員倒せば勝利です。

味方とうまく連携して、相手の動きを封じましょう！

- ・**リーダー（隊長）**を設定して、

リーダーがゲームオーバーになると負け、

なんてルールも面白いですね！



●フラッグダウンルール

- ・チームマッチルールを基本に、**【目印を取られたら負け】**というルールです。

- ・まず A チーム、B チームの陣地を設定し、各陣地に目印になる物を置きます。

（布やペットボトルなど、分かりやすい物にしましょう）

- ・仲間と協力して相手の目印を、ゲームオーバーにならないように取りに行きましょう。

- ・目印を取ったら勝ち、もしくは目印を自分の陣地まで運んだら勝ち、など

人数やハンデも含めて、みんなでルールを作りましょう！



⑤ フレイ後のお片付け

1. フラスター(光線銃)の電源を、電源ボタンで全て OFF にしましょう。



※スコープカバーも忘れずに蓋をして下さい。

2. レーザータグ貸出 BOX に、

「フラスター(光線銃)」「ライトスイッチ」「レーザータグ遊び方ガイド」を入れます。



チェック✓

OFF

ライトも忘れずに！

3. タウンセンターのスポーツカウンターまでご返却下さい。



※返却が30分以上遅れた場合、延滞料が発生する場合があります。

●フィールド中央のライト消灯を忘れないようお願い致します！●

4.スタッフが故障などをチェックして、問題がなければご返却完了です。

検査中…



チェック完了まで
少しお待ち下さい♪

誤って、壊してしまった箇所などありましたら、

事前にスタッフまでお伝えください。

良識あるご対応を頂けた場合は、可能な限り修理料金を配慮させていただきます。



過失を隠そうとしたり、誠実なご対応を頂けない場合は、

修理代金及び、後のお客様への機会損失も考慮し、損害をご請求致します。

説明は以上となります！

ルールを守ってレーザータグをお楽しみ下さい！

困ったことがありましたら、

お気軽にスタッフまでお声がけくださいませ！



◆ワンポイントアドバイス◆

【基本説明以外の注意点やアドバイスを追記しています！】

●障害物(盾の上や段差)などには登らないで下さい。

倒れたりして、**怪我の原因**になります。

●**室内は入り組んでいます**のでぶつかったり転んだりに要注意！

●お困りの際には、スポーツカウンターまでお問い合わせ下さい。

TEL:0266-69-3244

●絆創膏などは、蓼科東急サムシング(コンビニ)で取り扱っております。

●**スポーツシューズ**は、スポーツカウンターでレンタルしています。

●お手洗いは、**第2駐車場前**の**スポーツハウス**をご利用下さい。

●自動販売機は、第2駐車場に2台設置しております。

●お帰りの際には、**消灯**を忘れないようにお願い致します！

蓼科東急レーザータグ



東急リゾートタウン蓼科
TOKYU RESORT TOWN TATESHINA